VENSKA

MONTERINGSANVISNING 2-DELAT SKJUTDÖRRSPARTI

Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Eventuella transportskador eller fel måste anmälas hos oss före montering.

OBS! Angivna mått i er order är exakta karmyttermått. Hålmåttet ska vara ca 10-15 mm runt om för drevning (FOGSKUM). Är du osäker kontakta alltid oss före order eller montering. Läs hela monteringsanvisningen innan ni påbörjar monteringen! Skyddsfolien på profilerna/karmarna avlägsnas efter montering. Folien får inte utsättas för UV under längre tid då det finns risk för att filmen kan vara svår att avlägsna.

Bra att veta! Kontrollera noga att partiet står helt rakt före applicering av fogskum. Efterjusteringar kan behövas. Medföljande karmfäste behövs inte på den öppningsbara delen där man använder sig av skruv genom karmen. Se längre ner i anvisningen.

Montage

1. Palla upp med pallbrickor före montering så att det finns plats för drevning. Skruva fast pallbrickorna och kontrollera att ytan ligger i våg.

2. Häng av den skjutbara delen för att underlätta montaget. Öppna dörren genom att dra handtaget så att det pekar snett upp och dra dörren mot dig. Skjut dörren åt sidan och tryck ut den röda spärren på de nedre beslagen. Detta gör att dörren släpper från det nedre spåret.
Använd sedan den medföljande röda "nyckeln" som sitter på handtaget (kan även använda en platt mejsel). Tryck upp "nyckeln" i hålet på de övre armarna till skjutpartiet och dra utåt. Dra armen nedåt och vinkla dörren mot dig och dörren kan lyftas bort. **OBS! Glöm inte att trycka tillbaka de röda spärrarna på de nedre beslagen när dörren sätts tillbaka.**

3. Sätt dit karmfästena med max 10 cm från kant och varje 50 cm för god hållfasthet. (se **monteringsanvisning PVC** på vår hemsida för fastsättning av karmfästen) **Medföljande karmfäste används endast på den fasta delen då dörrsidan ska skruvas fast.**

4. Den öppningsbara delen infästes med skruv genom karmen. Varje karmsida ska ha 5 infästningar. Ovandelen skruvas med cirka 40cm mellan varje infästning. Förborra hålen med 3mm metallborr. Borra därefter med 14mm träborr genom plasten. OBS! Skjutpartier är försedda med en fyrkantsprofil i metall. Detta innebär att man ska borra genom två metallskikt. (Vissa partier levereras med 6mm färdigborrade hål.med 14mm borr genom plasten)

4. Placera en pallbricka eller kil bakom varje skruv. Kontrollera att allt är rakt och fogskumma fast partiet. Avvakta några timmar och skär bort överflödig fogskum. OBS! Justera inte partiet förens fogskummet har härdat.

5. Skulle den skjutbara delen behöva justeras kan man göra det på olika sätt. Stoppklossen bestämmer när dörren ska vikas in mot karmen. Justera den i sidled vid behov.

6. Vill man att dörren ska öppnas mer kan man flytta bak stoppklossarna. Sitter monterade på både den övre och den undre skenan.

7. Justering av höjdled görs enkelt på den synbara delen på dörrbladet. Ta bort plasthöljena och dra loss täckplåten. Precis under täckplåten finns en skruv som gör att man kan ställa höjden på partiet. Detta gör man på båda sidorna för att partiet ska gå rätt och att det ska vara rakt.

8. Önskas justering av trycket mot karmen kan man göra detta på ”bultarna” som sitter på sidan av dörren. De trycker dörrbladet mot karmen.

9. Rengör partiet och sätt fast skydden för dräneringshålen. Se till att alla tätningslister är rena för att få bästa tänkbara tätning.

Manövrering med självstängande mekanism

Dörrarna öppnas genom att dra upp handtaget i tilt-läge och ytterligare högre upp för att få dörrbladet att lossna från bottenstycket. Dra partiet åt sidan och dra ner handtaget till horisontalt läge.
För att stänga partiet dra igen partiet och det sätter sig i tilt-läge. Dra handtaget sakta neråt och dörren stänger sig själv. För att självstängande funktionen ska fungera måste handtaget vara placerat i horisontalt läge vid stängning.